

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU MOBILNEGO PAQ-12AB



- 1 - Gniazdo pamięci masowej typu SD
- 2 - Wyświetlacz LED odtwarzacza
- 3 - Gniazdo pamięci masowej typu USB A
- 4 - Przełączniki funkcyjne odtwarzacza
 - ▶ **II** - PLAY/PAUSE: Naciśnij i zwolnij klawisz, aby włączyć pauzę podczas odtwarzania, naciśnij ponownie włącz kontynuację odtwarzania.
 - MODE: Tryb pracy, naciśnij i zwolnij klawisz, zmieniaj źródła pomiędzy USB/ SD/ Bluetooth.
 - ↺↻ - REPEAT: Naciśnij i zwolnij klawisz, aby przełączyć tryb odtwarzania: Folder/ One/ Random/ All
 - ⏮ - PREV: Naciśnij i zwolnij klawisz, odtwarzaj poprzedni utwór. Przy odtwarzaniu z pamięci USB lub SD, naciśnij i przytrzymaj klawisz, włączanie szybkiego przeglądania wstecz. Przy odtwarzaniu w trybie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby zmniejszyć głośność dźwięku z odtwarzacza Mp3.
 - ⏭ - NEXT: Naciśnij i zwolnij klawisz, odtwarzaj następny utwór. Przy odtwarzaniu z pamięci USB lub SD, naciśnij i przytrzymaj klawisz, włączanie szybkiego przeglądania do przodu. Przy odtwarzaniu w trybie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby zwiększyć głośność dźwięku z odtwarzacza Mp3.
 - REC: Naciśnij i zwolnij klawisz aby nagrywać wychodzący sygnał z kolumny na USB
- 5 - Wejście symetryczne XLR F dla mikrofonu
- 6 - Wejście umożliwia podłączenie mikrofonu lub liniowego źródła dźwięku za pomocą wtyku Jack 6,3mm, wtyk Stereo wejście symetryczne lub wtyk Mono niesymetryczne.
- 7 - Potencjometry głośności wejść mikrofonowych MIC 1 - dla pierwszego mikrofonu; MIC 2 - dla drugiego mikrofonu
- 8 - Pięciopasmowy pasmowy korektor graficzny barwy dźwięku
- 9 - Anteny zewnętrzne mikrofonów bezprzewodowych
- 10 - Input RCA, gniazda służące do podłączanie źródeł dźwięku charakteryzujące się poziomem sygnału Line jak odtwarzacze CD/DVD, miksery dźwięku itd.
- 11 - Line Out RCA , Gniazdo z udostępnionym zmiksowanym sygnałem wyjściowym z przedwzmacniacza o stałym poziomie Line, służące do podłączania urządzeń rejestrujących, kolejnych wzmacniaczy.
- 12 - Przełącznik trybu MP3/LINIA. Wciśnij aby przełączyć urządzenia na sygnał z wbudowanego odtwarzacza MP3. Wyciśnij aby przełączyć urządzenie na zewnętrzny sygnał audio z wejść RCA
- 13 - Przełącznik trybu wyciszenia podkładu muzycznego podczas używania mikrofonów.
- 14 - Potencjometr głośności sygnału MP3 lub sygnału LINIA
- 15 - Potencjometr głośności efektu pogłosu ECHO dla mikrofonów
- 16 - Potencjometr regulacji głośności głównego wyjścia dźwięku.
- 17 - Diody sygnalizujące pracę mikrofonów bezprzewodowych LED RF-CH A oraz RF-CH B
- 18 - Potencjometry głośności dla mikrofonów bezprzewodowych CH A oraz CH B
- 19 - Dioda LED zasilania mikrofonów bezprzewodowych
- 20 - Włącznik zasilania mikrofonów bezprzewodowych
- 21 - Diody LED wskazujące poziom naładowania baterii
 - - Wyłącz urządzenie i naładuj baterię
 - - Naładuj baterię
 - - Bateria rozładowuje się
 - - Bateria naładowana. Odłącz zasilanie
- UWAGA! Ładuj baterię co 30 dni nawet gdy nie jest używana
- 22 - Załącza do podłączenia zewnętrznego zasilacza 12V
- 23 - Włącznik efektu podświetlenia głośnika LED RGB
- 24 - Włącznik zasilania
- 25 - Gniazdo zasilania AC230V
- 26 - Wyjście głośnikowe 8Ohm do podłączenia zestawu pasywnego
- 27 - Pokrywa baterii

Obsługa

1. Przed włączeniem urządzenia ustaw regulator głośności „Master VOL” [16] do pozycji minimum (przekręć regulator przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
2. Podłącz źródła dźwięku do właściwych gniazd wejściowych
3. Podłącz przewód zasilający
4. Najpierw włącz źródła dźwięku podłączone do gniazd wejściowych, następnie włącz zestaw aktywny.
5. Ustaw regulatory czułości wejść oraz regulator głośności „Master VOL” [16] na odpowiedni poziom.

Instrukcje

- Nie przeciążaj zestawu głośnikowego, aby uniknąć uszkodzenia wzmacniacza i głośników
- Nie ustawiaj zestawu blisko otwartego ognia, aby uniknąć zagrożenia pożarem.
- Podłączaj tylko do gniazda zasilającego zaopatrzonego w uziom, AC 230 - 240V~/50Hz
- Zalecane użytkowanie wewnątrz pomieszczeń, przy użytkowaniu na zewnątrz należy zabezpieczyć zestaw przed wnikaniem wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, należy wyłączyć przewód zasilający z sieci.
- Przed sprawdzeniem stanu bezpiecznika odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na mocnej i stabilnej powierzchni.
- Zestaw głośnikowy może zostać zawieszony, w tym celu należy zastosować uchwyty o odpowiednio dostosowanym udźwigu oraz zabezpieczyć przestrzeń podczas montażu.
- Nie użytkować chemicznych środków przeciw wilgoci, wyczerpanie ich właściwości spowoduje wniknięcie wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Przy przemieszczaniu wykorzystuj uchwyty transportowe
- Zawsze odłączaj urządzenie z sieci zasilającej w czasie wyładowań atmosferycznych, uszkodzenia wynikające z przepięć sieci nie są objęte ochroną gwarancyjną.
- Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez długi okres czasu, wewnątrz obudowy może dojść do kondensacji wilgoci, przed włączeniem należy ustawić urządzenie w temperaturze pokojowej na czas około 2 godzin.
- Nieautoryzowane naprawy są nie dopuszczalne i równoznaczne z utratą ochrony gwarancyjnej.
- Nie przeprowadzać przewodu zasilającego w miejscach, gdzie stanie się przyczyną potknięć lub będzie zgniatany.
- Ustaw głośność do niskiego poziomu przed wyłączeniem urządzenia.
- Trzymać urządzenie z dala od dzieci.