ZESTAW MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH
WR-118 / WR-218

BUDOWA URZĄDZEŃ

WR-118 PANEL PRZEDNI ODBIORNIKA

1 - Przycisk zasilania
2 - Dioda podczerwieni IR (komunikacja między odbiornikiem a nadajnikiem)
3 - Przycisk SYNC (synchronizacja odbiornika z nadajnikiem)
4 - Kontrolki RF - AF
5 - Regulacja głośności
6 - Wyświetlacz operacyjny aktualnej grupy, kanału oraz częstotliwości
7 - Przycisk funkcyjny MENU (ustawienie wybranej grupy i kanału)
8 - Przycisk funkcyjny SET (uruchomienie edycji grupy i kanałów)

WR-118 PANEL TYLNY ODBIORNIKA

9 - Gniazdo zasilania (zasilacz zewnętrzny 12-18V 350mA)
10 - Gniazdo wyjściowe audio JACK 6,3mm2 niesymetryczne
11 - Gniazdo wyjściowe audio XLR symetryczne
12 - Gniazdo antenowe

BUDOWA URZĄDZEŃ

WR-218 PANEL PRZEDNI ODBIORNIKA

1 - Przycisk zasilania
2 - Dioda podczerwieni IR (komunikacja między odbiornikiem a nadajnikiem)
3 - Przycisk SYNC dla kanału A (synchronizacja odbiornika z nadajnikiem)
4 - Kontrolki RF - AF
5 - Regulacja głośności kanału A
6 - Przycisk SYNC dla kanału B (synchronizacja odbiornika z nadajnikiem)
7 - Kontrolki RF - AF
8 - Regulacja głośności kanału A
9 - Wyświetlacz operacyjny aktualnych grup, kanałów oraz częstotliwości
10 - Przycisk funkcyjny MENU (ustawienie wybranej grupy i kanału)
11 - Przycisk funkcyjny SET (uruchomienie edycji grupy i kanałów)

WR-218 PANEL TYLNY ODBIORNIKA

12 - Gniazdo zasilania (zasilacz zewnętrzny 12-18V 350mA)
13 - Gniazdo antenowe kanału B
14 - Gniazdo wyjściowe audio JACK 6,3mm2 niesymetryczne dla kanału A i B
15 - Gniazdo wyjściowe audio XLR symetryczne kanału B
16 - Gniazdo wyjściowe audio XLR symetryczne kanału A
17 - Gniazdo antenowe kanału A

BUDOWA URZĄDZEŃ

NADAJNIK DORĘCZNY

1 - Wkładka mikrofonowa
2 - Obudowa mikrofonu
3 - Wyświetlacz operacyjny aktualnej częstotliwości pracy nadajnika
4 - Dioda podczerwieni IR (komunikacja między odbiornikiem a nadajnikiem)
5 - Przycisk zasilania
6 - Komora baterii
7 - Antena

NADAJNIK BODYPACK

1 - Antena
2 - Gniazdo mini XLR do podłączenia mikrofonu (krawatowy lub nagłowny)
3 - Wyświetlacz operacyjny aktualnej częstotliwości pracy nadajnika
4 - Komora baterii
5 - Przycisk zasilania
6 - Dioda podczerwieni IR (komunikacja między odbiornikiem a nadajnikiem)
7 - Przycisk funkcyjny MODE
8 - Przycisk funkcyjny SET

OBSŁUGA

WR-118 SYNCHRONIZACJA URZĄDZEŃ

1 - Uruchom odbiornik naciskając przycisk POWER**(1)** przez 2 sekundy.
Włącz nadajnik naciskając przycisk zasilania**(5)** przez 2 sekundy.
2 - W celu wybrania odpowiedniej częstotliwości pracy naciśnij przycisk SET**(8)** na wyświetlaczu pojawi się komunikat **EDITED**
3 - Naciśnij przycisk MENU**(7)** Program grupa **GP** zacznie migać
ustaw wybraną grupę z zakresu (0-9) przekręcając selektor MENU**(7)** w lewo bądź w prawo. Potwierdź wybór naciskając jeszcze raz przycisk MENU**(7)** program grupa **GP** przestanie migać.
4 - Po wykonaniu kroku 3 odbiornik gotowy jest do ustawienia programu kanału **CH** który zaczął migać ustaw wybrany kanał z zakresu (1-11) przekręcając selektor MENU**(7)** w lewo bądź w prawo. Potwierdź wybór naciskając przycisk MENU**(7)**. Urządzenie jest gotowe do synchronizacji.
5 - Skieruj do siebie diody IR**(2)** na odbiorniku oraz nadajniku doręcznym**(4)** lub nadajniku bodypack**(6)**
zalecana odległość między diodami IR to około 1cm
6 - Naciśnij przycisk SYNC**(3)** na odbiorniku. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o synchronizacji Ir
7 - Po prawidłowo wykonanej operacji dioda RF**(4)** zaświeci się na żółto.

WR-218 SYNCHRONIZACJA URZĄDZEŃ

1 - Uruchom odbiornik naciskając przycisk POWER**(1)** przez 2 sekundy.
Włącz nadajnik naciskając przycisk zasilania**(5)** przez 2 sekundy.
2 - W celu wybrania odpowiedniej częstotliwości pracy dla kanału A naciśnij przycisk SET**(11)** na wyświetlaczu dla kanału A pojawi się komunikat **EDITED**
3 - Naciśnij przycisk MENU**(10)** Program grupa **GP** zacznie migać
ustaw wybraną grupę z zakresu (0-9) przekręcając selektor MENU**(10)** w lewo bądź w prawo. Potwierdź wybór naciskając jeszcze raz przycisk MENU**(10)** program grupa **GP** przestanie migać.
4 - Po wykonaniu kroku 3 odbiornik gotowy jest do ustawienia programu kanału **CH** który zaczął migać ustaw wybrany kanał z zakresu (1-11) przekręcając selektor MENU**(10)** w lewo bądź w prawo. Potwierdź wybór naciskając przycisk MENU**(10)**. Kanał A jest gotowy do synchronizacji.
5 - Skieruj do siebie diody IR**(2)** na odbiorniku oraz nadajniku doręcznym**(4)** lub nadajniku bodypack**(6)**
zalecana odległość między diodami IR to około 1cm
6 - Naciśnij przycisk SYNC**(3)** dla kanału A na odbiorniku.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o synchronizacji Ir.
7 - Po prawidłowo wykonanej operacji dioda RF**(4)** zaświeci się na żółto.
8 - W celu wybrania odpowiedniej częstotliwości pracy dla kanału B naciśnij dwa razy przycisk SET**(11)** na wyświetlaczu dla kanału B pojawi się komunikat **EDITED**
9 - Powtórz operację z punktu 3 - 5
10 - Naciśnij przycisk SYNC**(6)** dla kanału B na odbiorniku.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o synchronizacji Ir.
7 - Po prawidłowo wykonanej operacji dioda RF**(7)** zaświeci się na żółto.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WR-118 / WR-218
System umożliwia przestrajanie częstotliwości przesyłu w obrębie 84 częstotliwości uporządkowanych w 10 grupach:
Grupa 00/CH: 01 - 04, Grupa 01/CH: 01 - 14, Grupa 02/CH: 01 - 04, Grupa 03/CH: 01 - 04, Grupa 04/CH: 01 - 09, Grupa 05/CH: 01 - 04, Grupa 06/CH: 01 - 11, Grupa 07/CH: 01 - 12, Grupa 08/CH: 01 - 11, Grupa 09/CH: 01 - 11

System radiowy wykorzystuje modulację FM i nową, wysokowydajną technologię podwójnej syntezy częstotliwości PLL w celu zagwarantowania wysokiej jakości dźwięku.
Standardowa konstrukcja obudowy 1U.
Mikrofon nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak zastosowania zawodowe na scenie, studia domowe, szkoła, imprezy towarzyskie, sale konferencyjne itp.
Zasięg do 60m przy zapewnieniu bezpośredniej widoczności nadajnik - odbiornik

WR-118
- Pasmo toru przesyłu UHF, modulacja FM, podwójna synteza PLL
- Strojenie częstotliwości transmisji w zakresach:
- 823,00MHz do 832,00MHz, 863,00Mhz do 865,00Mhz
- Układ ochrony przed zakłóceniami radiowymi
- Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz
- Stosunek sygnał/szum: >80dB
- Zasilanie nadajnika: ogniow typ "AA" 1,5 V x 2 (zawarte w dostawie)
- Gniazdo wyjściowe niesymetryczne: Jack 6,3mm Mono
- Gniazdo wyjściowe symetryczne: XLR
- Osprzęt zawarty w dostawie:
- przewód połączeniowy 2 x wtyk Jack 6,3mm , dł. 1m
- Wymiary w [mm]: 210 x 44 x 181
- Waga [g]: 800

WR-218
- Pasmo toru przesyłu UHF, modulacja FM, podwójna synteza PLL
- Strojenie częstotliwości transmisji w zakresach:
- 823,00MHz do 832,00MHz, 863,00Mhz do 865,00Mhz
- Układ ochrony przed zakłóceniami radiowymi
- Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz
- Stosunek sygnał/szum: >80dB
- Zasilanie nadajnika: ogniow typ "AA" 1,5 V x 2 (zawarte w dostawie)
- Gniazdo wyjściowe zmiksowane niesymetryczne: Jack 6,3mm Mono
- Gniazda wyjściowe symetryczne: A-XLR, B-XLR
- Osprzęt zawarty w dostawie:
- dwa przewody połączeniowe 2 x wtyk Jack 6,3mm , dł. 1m
- Wymiary w [mm]: 410 x 44 x 210
- Waga [g]: 1400

RH SOUND - PL sp. z o. o.
ul. Prusicka 24
55-100 Trzebnica
Tel: +48 71 388 91 34; +48 71 388 91 49; +48 71 388 91 33
Email: Biuro@rhsound.pl
www.elektroakustyka.pl